

Omega Bluetooth manos libres

OUSR200 / OUSR320

Manual de Usuario

1. Introduction

El auricular manos libres Bluetooth Omega OUSR200/OUSR320 le permite realizar llamadas directamente desde el auricular Bluetooth, utilizando su teléfono móvil con función de Bluetooth y la función de activación de voz de su teléfono. El auricular le proporciona llamadas sin utilizar las manos y libertad de cables.

Especificaciones:

Auricular Bluetooth

Version: V2.1+EDR

Frecuencia: 2.4GHz

Rango: 10M

Autonomía en llamada: hasta 5 Horas

Autonomía en espera: hasta 75 Horas

Compatible con todos los móviles con tecnología Bluetooth

Encendido y Apagado del auricular

Para encender el auricular, mantener apretado el botón de hablar durante unos 6 segundos simultáneamente, una luz azul LED empezara a parpadear, en este momento suelte el botón. Ahora esta encendido el auricular y está en modo de espera para poder contestar llamadas entrantes.

Para apagar el auricular, mantener el botón de hablar apretado durante 3 segundos hasta que empiece a parpadear una luz roja.

Para conectar el auricular con su teléfono móvil que tenga función de Bluetooth, por favor siga los siguientes pasos:

- Ver el manual de instrucciones del teléfono móvil, y averigüe donde se encuentran las funciones de Bluetooth en el menú
- Asegúrese que el auricular este apagado
- Realizar una búsqueda de dispositivos Bluetooth con su teléfono móvil. Puede tardar varios segundos en realizar la conexión
- El teléfono móvil le enseñara el nombre del dispositivo "OUSR200B o OUSR320" una vez que haya encontrado el auricular, y le pedirá confirmar y agregar el dispositivo a su teléfono móvil, confirmar y seleccionar OK.

- El teléfono móvil le avisara con una pantalla para insertar el código para conectarse al auricular, por favor ponga el código 0000, y la conexión comenzara a realizarse.
- La pantalla del teléfono móvil le avisara cuando la conexión se ha realizado con éxito y la luz LED azul parpadeara con rapidez si las conexiones se han realizado con éxito.